

P
Módulo de Placa de Trabalho amortizado


CUIDADO- considerar a instrução de operação!

A montagem de acessórios e também a re-equipagem de componentes de aparelho somente podem ser executadas em concordância com as determinações da instrução de operação.

Instalar o Módulo de Placa de Trabalho

O módulo de placa de trabalho amortizado contra vibração consiste de

- Um segmento de placa de trabalho com recorte [2]
- Uma placa de pedra [3]
- Do batente reforçado [4]
- 4 coxins de borracha [6]

Um módulo de placa de trabalho com amortização contra vibração será empregado no lugar do segmento de placa de trabalho [1] em uma posição de livre escolha no recinto útil.

1. Na posição de montagem desejada no recinto útil, retirar um segmento de placa de trabalho [1].
2. Colocar os 4 coxins de borracha [6] nos furos [5] da placa de trabalho do batente reforçado.
3. Primeiro inserir o batente [4] do segmento de placa de trabalho abaixo do poço de ar na parede traseira do recinto útil e depois colocar no apoio dianteiro. Certifique-se para que o segmento de placa de trabalho se apóie isento de vibração sobre os pontos de apoio.
4. Colocar a placa de pedra [3] centralmente no aprofundamento do batente [4].
5. Colocar o segmento de placa de trabalho com o recorte [7] sobre a placa de pedra

